

NBV4 シリアル接続用基板

NBV4-232R

<http://pcb.yui.ne.jp/nbv4-232r/>

■ 本ボードについて

本ボードは、NBV4 および AYBO2 をシリアルで接続するための基板です。
USB シリアル変換は別途必要です。

■ とりあえず動かすため(クイックスタート)

NRTDRV の「AE-TTL-232R+NBV4」のページをご参照ください。

<http://nrtdrv.sakura.ne.jp>

■ 対応 USB シリアル変換

- FT-232RQ USB シリアル変換モジュール
AE-TTL-232R (秋月: M-11007)
- FTDI USB・シリアル変換ケーブル
TL-232R-3V3 (秋月: M-05840)

■ ドライバ

下記ページよりドライバをダウンロードしてください。

http://pcb.yui.ne.jp/nbv4-232r/nrdplay_161230.zip

■ 部品表

NBV4-232R 部品表

リファレンス	備考	個数
P1	2x5 ピンソケット 秋月: C-00168	1
P2	1x6 ピンヘッダ 秋月: C-00167	1
POWER	1x2 ピンヘッダ 秋月: C-00167	1
	ジャンパーピン 秋月: P-03687	1

NBV4-232R 使用例

